

GUIDE D'UTILISATION DU LIDO







Le Lido : salle modulable

Salle totale ou possibilité de scinder la partie « salle du fond » avec accès à la cour extérieure et « salle de spectacle » avec scène.

Il y a également une salle annexe d'environ 38m2



FICHE TECHNIQUE ScèNe









Plateau (113 m2) de 10m d'ouverture
8m de profondeur jusqu'au rideau de fond
1m entre rideau de fond et fond de scène
Motorisation des équipes (4 perches) pour lumières, pouvant supporter 250 kg par longueur.
Hauteur maxi des perches 3,20/3,30 m
Le tout sur une armature alu
Deux prises : 16 Tétra et 32 tétra, une en bas de la scène, et une en fond de scène + 25 prise mono 16A et 4 enceintes.
Pas de face – scène 60 cm
Rideaux manuels



Grande salle de spectacles (Possibilité de 400 places assises : 100 places sur gradin + 300 chaises maxi/ Configuration repas : 300 places assises).
Grande salle 290 m2- longueur salle 22,2m - largeur 13,1m - hauteur 4m.
Salle modulable grâce à une cloison amovible :
Une salle côté scène : 150 places assises (100 sur gradin + 50 chaises)
Une salle côté cour : 110 à 160 places assises suivant configuration.

Les équipements



Salle de réunion
Ou salle annexe 40 m2 pour 40 personnes.

Cour extérieure fermée





Coin nuit pour les petits, équipé d'un variateur de lumière avec toilettes, lavabo, table à langer, espace pour installer lit d'appoint…environ 15 m2.








2 Loges d'environ 5 m2 avec douche et placards.

Coin traiteur environ 21 m2, équipé d'un congélateur, d'un four, de plaques électriques, d'un lave-vaisselle et d'un coin plonge.





Quai de déchargement

L'inventaire

Chariot ménage équipé (balai+seau+pelle…)	**1**
Collecroule (110l) poubelle sur roulettes)	**1**
Armoire de rangement (haute 2 portes)	**2**
Penderies trolly (183x45,7x175)	**3**
Cintres antivol	**100**
Tables rectangulaires	**40**
Tables rondes	**12**
Chaises	**299**

Matériel cuisine

Lave-vaisselle
Four
Plaque électrique de réchauffement (4 feux)
Réfrigérateur (600l)
Congélateur
Table inox adossée
Machine à glaçons (32kg/24h)
Réfrigérateur Top (141l)
Chariot service inox (800 X 530) + support sac poubelle (110l)

La CUiSiNe – COiN TrAîtEuR

- Four électrique ventilé + 4 plaques électriques

Pas de gaz.
Pour le four, utiliser le bouton marche/arrêt, la puissance et la minuterie.
Ne pas laisser la porte ouverte.












- Lave-vaisselle

Bouton rotatif : nombre de cycles

Jeter une pastille dans le bac, tous les trois lavages.

Bouton central : Départ cycle



Ce voyant est allumé quand la machine est bien sous tension.

Ce voyant signale que le cycle est activé.

Quand la température est atteinte, le cycle démarre.

Le bar

Équipé d'un téléphone pour l'appel des secours



2 réfrigérateurs sous le bar à arrêter en fin de soirée et laisser ouverts.




1 machine à glaçons à vider en fin d'utilisation et laisser ouvert



La SoNO

Bouton volume son pour la sono.
Attention présence d'un limiteur de son qui mesure les décibels. Au-delà de 92 décibels, une première coupure dure 5 minutes, ensuite si le bruit est toujours trop élevé il y a une deuxième coupure de 15 minutes puis cela se réenclenche. Au troisième avertissement, c'est l'arrêt définitif.



Décibel mètre à surveiller,
ne pas aller au-delà de 92dB.

Les écLaiRages


Les toilettes bénéficient d'un éclairage automatique.
Le coin nuit pour les petits fonctionne avec un variateur qui permet de régler l'intensité de la lumière.
Dans la salle de spectacle, appuyer une fois sur l'interrupteur et attendre 2 ou 3 secondes avant allumage.
Ne pas ré appuyer trop vite sinon cela éteint de nouveau.

- Éclairage derrière le comptoir

16 ampères par section de prises – 3000 watts

Allumage forcé du couloir

Éclairage extérieur



Dans la salle, possibilité d'éteindre les blocs d'ambiance, afin d'obtenir le noir complet, dans ce cas, faire une demande spécifique.

Allumage force S1 : pour plus d'éclairage dans la salle 1
Éclairage S1 variateur : varier l'éclairage sauf si allumage forcé est bloqué.

Ne pas toucher la partie désenfumage.

Le ChaUffaGe

Pour votre confort, vous trouverez plusieurs points de contrôle de la **température** ambiante avec un bouton **RELANCE**.



Les boutons RELANCE enclenche le chauffage pour 4h. Il y a deux boutons RELANCE dans la salle de spectacle, pour les deux zones.
Les autres boutons ne sont pas câblés pour le public, ne toucher que les boutons RELANCE.

Salle équipée d'un défibrillateur



Verrière d'entrée avec le bar, à proximité duquel se trouve le local SSI (alarmes), accès à la salle, à la cuisine, aux toilettes (où est positionné le défibrillateur).



ZONE INTERDITE :



<u>Numéros d'urgence</u> :

- **Pompiers : 112 ou 18**
- **Gendarmerie : 17**
- **SAMU : 15**
- **114 (contact urgence par SMS pour les personnes sourdes ou malentendantes).**

N°D'ASTREINTE TECHNIQUE : 09 64 10 64 67
(Déclenchement d'alarme, coupure d'électricité…)